

Инструкция по настройке датчика пожарной сигнализации

1. Скачайте на Android/iOS в фирменном магазине приложений «Конфигуратор Express GSM»
2. В приложении выберите пункт Настроить прибор -> Дымовой датчик.
3. В поле «Номер sim-карты, установленной в приборе» вписать номер в федеральном формате через 7
4. В поле «Основной номер оповещения» вписать номер в федеральном формате через 8
5. Вытащите датчик, снимите заднюю крышку и крепление.
6. Вытащите батарейку, вставьте сим-карту (ее номер вы вписываете в п.3)
7. Вставьте батарейку, предварительно установив между клеммой батарейки и прибора пластмассовый зажим.
8. Зажав кнопку на приборе (рядом с сим-картой), вытащите пластмассовый зажим. Батарейка должна остаться на месте. Дождитесь звуковых сигналов.
9. Прибор введен в режим программирования. У вас есть примерно 40 сек, чтобы нажать на телефоне «Отправить настройки».
10. После отправки настроек прозвучит 6-8 коротких сигналов.
11. После 40 сек прозвучит одиночный сигнал – прибор в работе.

Если вы не успели сделать одно из действий – вставьте пластмассовый зажим между батарейкой и клеммой и подождите 3-4 минуты, произойдет полный сброс настроек.

Для тестирования зажгите и потушите 3 сложенные спички, поднесите к прибору. Дым должен заходить в центральную камеру. На телефон из п.4 придет смс «Пожар». Отключить – во время сработки нажать и держать кнопку на корпусе.